

## Seeklarmachen der DSC-Controller

### 1. Einschalten des "Automatic Acknowledgments" bei "Direct Dial"

Aus dem Statusdisplay

"Status Change"	ENTER	Automatic Acknowledgment
>>> "Able to comply"	ENTER	

### 2. Überprüfung der Position; aktivieren des 4-Std.-Update Alarms

MAIN MENÜ

>>> "Programming"	ENTER	
>>> Position	ENTER	(Position überprüfen!)
"End"	ENTER	
"4 hours update alarm"		
>>>On	ENTER	

### 3. Ausschalten der Abfragemöglichkeiten

MAIN MENÜ

>>> "Programming"	ENTER
>>> "Automatic Ackn."	ENTER
>>> "Polling", "Position" oder "Other"	ENTER
>>> Off	ENTER

### 4. Selbsttest und Antenneneingangssignal

MAIN MENÜ

>>> "Test"	ENTER
>>> "Selftest" oder "Rx-Audio"	ENTER

#### Legende:

Alle Schritte beginnen aus dem Statusdisplay! "Begriffe" geben die Menüpunkte (teilweise wählbar) im Menü wieder. Befehle in Großbuchstaben stehen für die zu drückenden Tasten. >>> bedeutet Auswahlmöglichkeit/gehe zu ...

Nach erfolgreichem Seeklarmachen ist dieses im **Funktagebuch** zu dokumentieren!